


Сравнительная таблица технических характеристик и функций приборов Extra Акваконтроль	 RDС-30	 RDС-A	 RDС-M	 RDЭ-SQ	 RDЭ-Лайт	 RDЭ-Лайт-К	 RDЭ-К	 RDЭ-ПП	 RDЭ-У	 RDЭ-У-ПП	 RDЭ-М	 RDЭ-М-ПП
Плавное включение/выключение насоса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Безыскровое включение насоса	-	-	-	-	-	-	Есть в моделях БРД	-	Есть в моделях БРД	-	Есть в моделях БРД	-
Двухполюсное отключение насоса	-	-	-	-	-	-	-	Есть в моделях RDЭ-2	-	Есть в моделях RDЭ-2	-	Есть в моделях RDЭ-2
Высокой датчик давления	-	-	-	-	-	-	-	Есть в моделях RDЭ-Ст	-	Есть в моделях RDЭ-Ст	-	Есть в моделях RDЭ-Ст
Максимальная допустимая мощность насоса, кВт (Р1)	1,5	2,85	1,5	1,5	1,5(РДЭ)/2,5(БРД)	2,5	1,5(РДЭ)/2,5(БРД)	2,5	1,5(РДЭ)/2,5(БРД)	2,5	1,5(РДЭ)/2,5(БРД)	2,5
Максимальное допустимое значение давления, бар	6,5	9,99	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	3,00 / 9,99	3,00 / 9,99	3,00 / 9,99	3,00 / 9,99	3,00 / 9,99
Погрешность измерения давления, %	±10%	±10%	±1% / ±5%	±5%	±1% / ±5%	±1% / ±5%	±1% / ±5%	±1% / ±5%	±1% / ±5%	±1% / ±5%	±1% / ±5%	±1% / ±5%
Гальванически изолированные выходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Степень защиты корпуса устройства	IP53	IP53	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Размер присоединительного патрубка	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Класс защиты от поражения электрическим током	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I	класс I
Напряжение питания, В/ частота сети, Гц	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50	230±10% / 50
Краткое описание функций												
Отключение по верхнему давлению	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Включение по нижнему давлению	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Установка давления сухого хода	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулировка времени всасывания для защиты по сухому ходу	совмещено	совмещено	совмещено	+	совмещено	+	+	+	+	+	+	+
Регулировка задержки срабатывания защиты по сухому ходу в режиме расхода воды	совмещено	совмещено	совмещено	+	совмещено	+	+	+	+	+	+	+
Многokrатный автоматический перезапуск после защиты по сухому ходу	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Возможность установка количества перезапусков после защиты по сухому ходу	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Возможность изменения интервалов перезапусков после срабатывания защиты по сухому ходу	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+
Функция защиты от сухого хода	совмещено	совмещено	совмещено	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Функция защиты от "Разрыва" трубопроводов	совмещено	совмещено	совмещено	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Функция защиты от "Недобора давления"	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Функция защиты от "Утечки"	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Функция "Дельта" - контроль скорости изменения давления при работе насоса	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Функция контроля давления воздуха в гидроаккумуляторе	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Режим автоматической подкачки	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Режим "Полив"	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+
Ограничения времени повторного включения насоса	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Ограничение количества включений насоса в час	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Ограничение времени работы насоса после включения	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Возможность работы насоса в цикле работа-пауза по таймеру	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Возможность установки задержек включения и выключения насоса	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+
Возможность установки пароля на предприятии изготовителе	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+
Возможность изменения пароля потребителем	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+

Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте

www.aquacontrol.su www.extra-aquacontrol.ru